



ANWEISUNGEN FÜR FAHRER

Automatisches Melksystem (Roboter)

LEEREN STARTEN

Leerungsschlauch anschließen.



[Fahrer/-] für das Menü „1 LEEREN“ drücken.



[On] drücken.

Warten!




[On] drücken – Ablassventil wird geöffnet und das Pumpen kann durchgeführt werden.



Wenn das Entleeren abgeschlossen ist, **[Off]** drücken.

Leerungsschlauch abnehmen.

Reinigungs-Rückschlagventilkappe aufsetzen.



[On] drücken – komplette Reinigung starten.